

# Manual Operación Panel DSE6020



## Como Operar

- Operación Automática:** Pulse Botón Rojo y luego Botón Automático una vez que Led sobre botón se encienda la operación ya está realizada.
- Detención de Equipo:** Presione Botón Rojo hasta que Equipo Generador se detenga.
- Reset. De Alarmas:** Presione Botón Rojo hasta que alarma desaparezca **NOTA: Alarma no desaparecerá hasta que la falla sea corregida.**
- Simulación de Corte RED:** Presione Opción Automático luego Simulación de Corte energía y se realiza una transferencia de Generador a Carga.
- Termino de Simulación de Corte Energía:** Presione Botón Simulación de corte Energía, según los tiempos Programados se realizara una Re-transferencia de RED a Carga de manera automática.
- Partida Manual:** Presione Botón Rojo una vez luego Botón de Activación de Operación Manual una vez Luego Botón Verde una vez hasta que Led quede encendido. El Equipo intentara arrancar Tres veces antes de arrojar alarmas, si no arranca hay que corregir la anomalía.
- Parada de Emergencia:** Presionar la Parada de Emergencia y el Equipo Generador se detendrá de Manera instantánea. Una vez que ya no se requiera que el Equipo Generador este con parada de emergencia activada, desbloquee la parada de emergencia y prosiga con el punto número Tres de este Manual (**Reset. De Alarmas**)